

Comodita™
accessories


RAINBOW AIR

ULTRASONIC/AIR HUMIDIFIER/3IN1 M



UDHËZUES





INDEKS

PREZANTIM	faqe 4
RREGULLAT E SIGURISË	faqe 4
PARIMET OPERATIVE	faqe 6
KARAKTERISTIKAT E PERFORMANCËS	faqe 6
STRUKTURA	faqe 7
SPECIFIKACIONET TEKNIKE	faqe 7
AKOMODIMI I PAJISJES	faqe 8
PËRDORIMI	faqe 9
MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI	faqe 10
UDHËZUES PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE	faqe 11
VEÇORITË E FUNKSIONIMIT	faqe 12
PARALAJMËRIM	faqe 12

PREZANTIM

Lagështuesi ultrasonik i ajrit është kristalizimi i teknologjisë së fabrikës sonë. Si një ekspert në përmirësimin e cilësisë së ajrit të brendshëm, produktet e fundit që ne ofrojmë do të zhdukën thatësinë dhe lehtësojnë jetën për ju. Për të siguruar performancën më të mirë të lageshtuesit tuaj të ajrit, ju lutem lexoni me kujdes këtë udhëzim para se ta përdorni.

Një lageshtues ajri ultrasonik e atomizon ujin në grimca ultra-fine prej 1-3µm duke përdorur parimin e oscilimit tejetanor me frekuencë të lartë dhe shpërndan avujt e ftohtë të ujit në ajër nëpërmjet një pajisjeje pneumatike për t'i shërbyer edhe humidifikimit të ajrit. Teknologjia ultrasonike është një teknologji e vendosur mirë që është e aplikueshme gjerësisht në fusha të ndryshme.

RREGULLAT E SIGURISË

Funksionimi dhe mirëmbajtja

1. Vetëm personat e autorizuar dhe profesionistë mund ta riparojnë ose transformojnë pajisjen. Çdo modifikim ose rimarrje në këtë njësi pa lejen e caktuar të fabrikës mund të shkaktojë rrezik për përdoruesit.
2. Nëse kordoni i rrymës është i dëmtuar, atëherë duhet të ndërrohet nga prodhuesi ose nga agjentët e kualifikuar të servisit, në mënyrë që të parandalojmë rrezikun.
3. Nëse pajisja bën zhurmë jo normale ose kundërmon, atëherë ju lutemi që menjëherë ta hiqni nga priza. Çdo riparim duhet të bëhet nga njerëz profesionistë.
4. Kur nuk e përdorni pajisjen për një kohë të gjatë, ju lutem hiqeni nga priza.
5. Ju lutem mbani lagështuesin me dy duar kur shtoni ujin për të mos e dëmtuar nga rënia e rezervuarit të ujit.
6. Kur pajisja është duke operuar, mos e prekni ujin në vaskën e ujit, as ndonjë pjesë tjetër ku ka ujë, me asnjë pjesë të trupit tuaj.

7. Mos e përdorni pajisjen pa ujë.
8. Mos shtoni asnjë shtesë që nuk prodhohet ose prodhimi i të cilit nuk mbikëqyret nga kompania jonë.
9. Përpara pastrimit ose zhvendosjes së pajisjes, ju lutem hiqeni nga priza elektrike.
10. Mos lejoni që uji të rrjedhë ose të futet në bazë në mënyrë që të mos dëmtojë pjesët e brendshme.
11. Mos e mbushni pajisjen me ujë të nxehtë mbi 40°C, në mënyrë që të parandaloni njollosjen dhe shtrembërimin.

Mjedisi ku operon pajisja

1. Vendoseni njësinë në një vend të fortë dhe të sheshtë, në mënyrë që të shmangni pjerrtësinë dhe ta mbani të qëndrueshëm.
2. Ju lutem mbani pajisjen larg nga vendi ku fëmijët mund ta arrijnë.
3. Rreptësisht ndalohet përdorimi i pajisjes në një vend ku ka lëndë që ndizen shpejtë dhe gaz eksplodues.
4. Vendosni njësinë larg çdo burimi të ngrohjes, siç është furra, dhe shmangni dritën direkte të diellit.
5. Vendosni pajisjen në temperaturë normale të dhomës. Shmangni përdorimin e njësisë në mjedise të ftohta për të shmangur dëmtimin e njësisë.
6. Pajisja duhet të vendoset larg nga mobiliet dhe pajisjet elektrike. Shmangni spërkatjen e drejtpërdrejtë të avullit mbi mobiliet dhe pajisjet elektrike.

PARIMET E OPERIMIT TË PAJISJES

Teknologjia ultrasonike është një teknologji e vendosur mirë që është e aplikueshme gjerësisht në fusha të ndryshme.

Një lagështues ajri ultrasonik e atomizon ujin në grimca ultra-fine prej 1-5µm duke përdorur parimin e oscilimit tejzanor me frekuencë të lartë dhe shpërndan avujt e ftohtë të ujit në ajër nëpërmjet një pajisje pneumatike për t'i shërbyer edhe humidifikimit të ajrit.

Gjithashtu mund të krijojë ajrin e pastër dhe krijon jonet negative të oksigjenit, për të përmirësuar shëndetin.

KARAKTERISTIKAT E PERFORMANCËS

1. Doreza

Doreza konkave është e dizajnuar në mënyrë të përshtatshme. Ne mund ta heqim rezervuarin e ujit me vetëm një dorë dhe ta ndërrojmë ujin.




2. Butoni i dritës me ngjyra

Butoni është i lehtë për të aktivizuar dritën, dhe lehtë mund të çaktivizohet kur është duke punuar pa ndërprerë.




STRUKTURA




SPECIFIKACIONET TEKNIKE

Modeli	HTJ-2120
Tensioni	220V~/50Hz
Fuqia	25 Ë
Rrjedhja maksimale e avullit	≥300 ml/h
Kapaciteti	4.0 L
Zhurma	≤ 35 dB
Zona e aplikueshme	40 m2


Metoda e akomodimit




1. Mbajeni pajisjen 2m larg nga TV, audio dhe paisjet tjera elektrike.



2. Vendoseni njësinë në një vend të fortë dhe të sheshtë për ta mbajtur atë të qëndrueshëm.




3. Ju lutem mos e vendosni afër perdeve.




4. Vendosni njësinë larg çdo burimi të ngrohjes, siç është furra, dhe shmangni rrezet direkte të diellit.

PËRDORIMI


1. Tërhiqeni lartë dorezën, dhe hiqeni rezervuarin e ujit nga pajisja.




2. Ktheni mbrapa rezervuarin e ujit, dhe hiqeni kapakun duke e rrotulluar në anën e kundërt.



3. Mbusheni rezervuarin me ujë, mbylleni kapakun dhe vendoseni në pajisje.





Butoni i humidifikimit

Futni butonin në prizë, pajisja është në funksion. Rrotulloni butonin në drejtim të akrepave të orës dhe pajisja fillon të operojë. Kur ajri është i thatë, atëherë zgjidhni nivelin më të lartë të spërkatjes.

Butoni për aktivizimin e spërkatjes.

Butoni i dritës me ngjyrë: Butoni i kuq në pjesën e prapme është butoni për kontrollin e dritës së natës, ju lutemi të fikni dritën e natës kur nuk keni nevojë.

KUJDES: Kur nuk ka ujë në rezervuarin e ujit, do të ndizet drita e kuqe në mënyrë që të ju rikujtojë që ta rimbushni me ujë. Ndërkohë njësia ndalon punën deri sa të rimbushet rezervuari.


MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

KUJDES: Përpara se të filloni ta pastroni pajisjen, ju lutem hiqeni kordonin e rrymës nga prizja.

REZERVUARI I UJIT


Hiqeni rezervuarin e ujit nga pajisja, rrotullojeni kapakun. Pastrojeni me ujë direkt, thajeni me leckë të butë. Është e rekomandueshme që të pastrohet një herë në dy deri në tre javë.

Në qoftë se ka papastërti në enë, përdorni leckë të buta për të fshirë ujin dhe shpërlajeni me ujë. Kujdes gjatë pastrimit të enës së ujit.



ENA E UJIT

Vërejtje: Kur ta mbushni enën me ujë, ju lutemi keni kujdes të mos e kaloni vijën e maksimumit, sepse uji mund të derdhet dhe të dëmtojë njësinë. Rekomandohet të pastrohet çdo javë.



SHNDËRRUESI

Hidhni një sasi të vogël të pluhurit të shkrifët në sipërfaqen e dhënësit, pastaj derdhi një sasi të caktuar të ujit për 5 minuta, lajeni me një furçë dhe shpërlaje me ujë.

PJESA E JASHTME

Shpërlajeni me leckë të butë në ujë të ngrohtë nën 40 °C, fshij njollat sipërfaqësore. Gryka e avullit mund të pastrohet direkt me ujë. Mos e pastroni njësinë me alkool, aceton dhe tretësira të tjera organike.

UDHËZUES PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

SIMPTOMAT JO NORMALE	ARSYEJA	REAGIMI
Treguesi nuk është i ndriçuar, nuk ka ajër, nuk ka avull	Kordoni i rrymës nuk është i vendosur siç duhet në prizë.	Vendosni në prizë siç duhet. Rrotullojeni butonin në drejtim të akrepave të orës.
	Notuesi ngec	Pastroni dhe lëvizni fluturën
Avull që kundërmon	Pajjsja është e re.	Hapeni rezervuarin e ujit. Vendoseni nën hije për 12h. Pastroni ose ndërroni rezervuarin e ujit.
	Rezervuari i ujit nuk është i pastruar mire.	Pastroni rezervuarin dhe ndërrojeni ujin.
Prodhimi i vogël i avullit	Shndërruesi është i papastër	Ndryshoni shndërruesin
	Uji është i papastër, ose ka qëndruar shumë gjatë.	Pastroni rezervuarin dhe ndërrojeni ujin.
Treguesi nuk është i ndriçuar, nuk ka ajër, nuk ka avull	Nuk ka ujë në rezervuar.	Mbusheni me ujë.
	Fuqia automatike e lagështisë së vazhdueshme nuk ndizet.	Shtypni butonin e enrgjisë dhe drita e sfondit ndizet.
	Kapaku i notit të nivelit të ujit nuk është mbajtur poshtë.	Mbajeni poshtë kapakun e notit të nivelit të ujit.

VEÇORITË E FUNKSIONIMIT



360° Rrotullim



Filtrimi i ujit



Drita e natës



Alarm uji për mbrojtje të sigurtë



1.7 mhz avull i lehtë

PARALAJMËRIM

1. Mos e vendosni kordonin në prizë me duar te lagura, mund të kemi rrezik për shok elektrik.
2. Përpara pastrimit ose lëvizjes së pajisjes, ju lutem ndaleni pajisjen dhe hiqeni nga priza.
3. Lidhni kordonin me prizë.
4. Mjedisi i përshtatshëm i punës. Temperatura 5~40 °C, RH < 80%RH.
5. Përdorni ujin me temperaturë nën 40°C. Preferohet të përdoret uji i pastër.
6. Mos vendosni metale, kemikale dhe detergjent brenda enës së ujit, përndryshe mund të ketë atomizim të dobët.
7. Asnjëherë mos e derdhni ujin e mbetur në pajisje pa u fikur energjia, përndryshe shndërruesi do të digjet menjëherë.

[The main body of the page is obscured by a large, solid purple rectangular block.]

RAINBOW AIR

ULTRASONIC/AIR HUMIDIFIER/3IN1 M



INDEX

INTRODUCTION	faqe 4
SAFETY REGULATIONS	faqe 4
OPERATING PRINCIPLE	faqe 6
PERFORMANCE FEATURE	faqe 6
STRUCTURE	faqe 7
TECHNICAL PARAMETER	faqe 7
PLACEMENT METHOD	faqe 8
USAGE	faqe 9
CLEANING AND MAINTENANCE	faqe 10
TROUBLE CHECKING AND REMOVAL	faqe 11
FUNCTION CHARACTERISTICS	faqe 12
CAUTION	faqe 12

INTRODUCTION

Lagështuesi The ultrasonic mute humidifier is the crystallization of our factory's technology. As an expert in improving the indoor air quality, the latest products we offer will dissipate the dryness and moisturize the life for you.

To ensure the best performance of the humidifier, please read this guide carefully before use. The ultrasonic humidifier atomized water into ultra-fine particles of 1-3um using the principle of ultrasonic high-frequency oscillation, and diffuses the water fog into the air through a pneumatic device to serve the purpose of even air humidifying.

The ultrasonic technology is a mature technology in the world that has been widely applied in different fields.

SAFETY REGULATIONS

Operation and Maintenance

1. Only the specialist or authorized staff can repair or remold the machine.
2. Stop using when the power line is aged or knotted, as well as the plug is damaged. They should be changed by the specialist.
3. If there is abnormal sound or smell in the work, please immediately shut down and unplug the power. Please noted that it must be repaired by a specialist.
4. When not in use for a long time, please unplug the power.
5. When adding water, please hold firmly to avoid the water tank falling down.
6. On running mode, do not touch the water or components in the sink.
7. Please do not turn on the machine forcibly when the water tank lacks water.

8. Please do not add any additives that are not produced by our company into the water.
9. Before cleaning, maintaining or moving the humidifier, please unplug the power.
10. Do not allow the water to flow or splash into the humidifier, to avoid damaging the internal component.
11. It is strictly prohibited to add over 40 hot water into the water sink or water tank, to avoid changing the color or the shape.

Using Environment

1. Do not place the machine at unstable place to prevent from falling down, create the damage of the body or its internal parts.
2. Please do not put the machine at a place where children can reach.
3. It is strictly prohibited to use the machine in an environment with inflammable and explosive gas.
4. It should be kept away from the furnace and other heating sources, and avoid the direct sunlight.
5. It should be placed in a normal temperature environment to avoid being damaged from the cold environment.
6. It should be placed away from furniture and electrical appliance, avoid the fog spraying directly on furniture or electrical appliances to make them damp.

OPERATING PRINCIPLE

The ultrasonic technology is a mature technology in the world and has been applied to various fields.

The ultrasonic humidifier atomized water into ultra-fine 1-5um using the principle of ultrasonic high-frequency oscillation, and diffuses the water fog into the air through a pneumatic device to serve the purpose of even air humidifying.

It can also refresh the air and it creates Negative oxygen ions, to improve the health.

PERFORMANCE FEATURES

1. Handle

The concave handle design is convenient, we can just lift the water tank with one hand to change the water.




2. Color light switch

One-button witch control, easy to turn on the light, and it can be turned off when idle.



STRUCTURE




TECHNICAL PARAMETER


Model	HTJ-2120
Rated Voltage	220V~/50Hz
Rated Power	25 W
Spray capacity	≥300 ml/h
Rated capacity	4.0 L
Noise	≤ 35 dB
Effective area	40 m²

SAFETY REGULATIONS


Place method




1. Keep the humidifier over 2m away from the TV, audio and other appliances.



2. Please place it on the stable ground.




3. Please do not place it near the curtain.




4. It should be kept away from the furnace and other heating sources, and avoid the direct sunlight.

USAGE


1. Hold up the water tank with the handle, and remove the water tank from the pedestal.




2. Turn the water tank upside down, rotate the cap and open the tank.



3. Fill the water tank with water and install it.





Humidity button

Plug the power, the machine is on the standby mode. Turn on the button clockwise, then the machine is on the running mode, the spray is running out. When the indoor air is dry, choose the high level.

Switch/spray control

Color light button: The red button at the back is the nightlight control switch, please turn off the nightlight when you do not need it.


ATTENTION: When the water tank lacks water, the red light is sparkling, to remind users to add water, while the machine has stopped working. It will restart working after the refill.

CLEANING AND MAINTENANCE

ATTENTION: Please unplug the power before cleaning and maintaining, to ensure the machine is off.


Water tank

Remove the water tank from the body, rotate the cover, wash directly with water, and wipe the surface with a soft cloth. It is recommended to be cleaned once every two to three weeks. If there is scale in the sink, use a soft cloth to wipe the water and rinse with water. Be careful to clean the scale around the floater.



Water sink

Attention: When pouring the water in the sink, it should be in accordance with the arrow, otherwise the water will flow into the inside and damage the internal component. It is recommended to be cleaned every week



Transducer

Pour a small amount of descaling powder on the surface of the transducer, then pour in a certain amount of water for 5 minutes, wash with a brush and rinse with water.

Outside

Soak the soft cloth in below 40 °C warm water and wipe the surface, the nozzle can be rinsed directly with water. Do not clean the machine with any organic solvent such as alcoholic acetone.

TROUBLE CHECKING AND REMOVAL

ABNORMAL SYMPTOM	CAUSE	HANDLING
Indicator not illuminated, no air, no fog	Power off	Plug the power, turn on the button clockwise
	The floater gets stuck	Clean and stir the floater
Spray with odor	New unit	Open the water tank. Place at a shade for 12 hours. Clean or replace the water tank
	The water in the tank is not clean	Clean the water tank and change the water
Small spray	The transducer is dirty	Change the transducer
	The water is dirty or long period	Clean the water tank and change the water
Indicator illuminated, with air, no fog	There is no water tank	Fill up the water tank
	The automatic constant humidity power is not turned on	Touch the power kit and the background light turns on
	The water level float cap is not held down	Hold down the water level float cap

FUNCTION CHARACTERISTICS



360° Rotation



Water Filtration



Night Light




water alarm safe protection



1.7 mhz Light Mist

CAUTION

1. Do not turn on the plug with a wet hand; otherwise there might be the risk of electric shock.
2. Before cleaning or moving the unit, please shut it down or disconnect the plug.
3. Connect the electrical plug to the wall socket.
4. Appropriate working environment: Temperature
5. Use water (temperature 40), preferably use pure water.
6. Do not place metals, chemicals and detergents into the water bath, otherwise there might be poor atomization.
7. Never pour out the water remaining in the water bath without the power turned off; otherwise the transducer will be burned out immediately.



BlueChip Kosovo L.L.C.
Nënë Tereza st., n/a, 50000 Gjakova
Republic of Kosovo
www.comoditahome.com